



OBS vandtilførelsen skal være  $\varnothing 22$  og fordeles ud i  $\varnothing 15$  strenge inde i vognen

230V Indtag

Vandskylende toiletter

Afløb i begge ender af vogn

Afløbsrør fra håndvaske samles under vognen med øvrige kloakrør

Skillevægge udføres som "spanske vægge"

Indvendig dørmål i special størrelse

Gulv afløb

Pentas håndvaske med ét grebs armaturer

Vandrør til håndvaske føres under vognen

Jumborulleholder

Håndsving

This drawing remains the property of Scanvogn A/S. Any reproduction in part, or as a whole without the written permission of Scanvogn A/S is prohibited.

|              |          |              |                  |              |  |
|--------------|----------|--------------|------------------|--------------|--|
| Drawing:     | 1850231  | Beskrivelse: | 730 - TOILETVOGN |              |  |
| Rev. State:  | Rev. No: | Description: |                  |              |  |
| Approved by: | Creator: | Filename:    | Note1:           | Weight [Kg]: |  |
| Date:        | Date:    |              |                  | 2000         |  |

Scanvogn A/S - Hovedvejen 50 - 9850 (DK) Hirtshals - info@scanvogn.dk - Tlf. +45 98 97 72 00 - Fax +45 98 97 82 00

scanvogn